

# 18m+ mi primer smartphone

## INSTRUCCIONES



### 1 Modo número

Pulsa del 0-9 y muestra el número correspondiente mientras emite una voz y luz.

### 2 Modo de cognición

Presionar la tecla para cambiar de función. Pulsa del 0-9 y reproduce el sonido del contenido cognitivo correspondiente. La función de pregunta sólo funciona para los modos de juego 1 y 2.

### 3 Modo de composición

Presione 1 al 8 y puedes crear y reproducir música. La duración máxima de la composición son 5 minutos o 60 escalas. Las teclas de 1 a 8 y música funcionan con el modo composición; el resto de teclas no estarán operativas.

1 Formas / 2 Letras / 3 Animales / 4 Meteorología / 5 Reloj alarma / 6 Frutas /  
7 Coche / 8 Rana / 9 Colores / 0 Efecto de sonido de robot

**Melodías** Tecla de reproducción. 3 melodías

Comentarios. Este producto entrará automáticamente en el modo de suspensión después de 10 minutos sin funcionar. Debe encender el interruptor de encendido para reiniciar. Si la pila no tiene suficiente energía, puede provocar un mal funcionamiento. Si la pila tiene baja carga, reemplázela a tiempo.